




Este Guia rápido de utilização NÃO é um substituto do Manual de funcionamento e manutenção, que TEM DE ser lido e compreendido antes da colocação em funcionamento por qualquer pessoa que utilize ou efetue reparações no monitor. Não observar esta recomendação poderá resultar em lesões graves ou morte.


### Apresentação de config. rápida




### Ligar




### Colocação rápida a zeros e calibração (opcional)




### Registo manual de dados




### Bomba




### Autodiagnóstico



### Confirmação do alarme




### Calibração em atraso




### Desligar




## Retroiluminação MAX / MIN / STEL / LTEL



## Repor MAX / MIN



## Falha na colocação a zeros / falha de fluxo



## A carregar

